Návod k obsluze

Rošt MOTOR motorový (kód FU-ROS-272)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

- ! Při pohybu roštu nedávejte ruce ani nohy pod rošt a mezi díly. Pod roštem si nesmí hrát děti ani zvířata.
- ! Rošt nesmí ovládat děti. Ovladač ukládejte mimo jejich dosah.
- ! Používejte jen přiložený napájecí zdroj. Před čištěním nebo přenášením vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ! Na zvednutý podhlavník ani nožní díl si nesedejte a nestoupejte.

Uvedení do provozu

1. Zašroubujte šest nožek do rámu (nebo rošt bez nožek vložte do postele).
2. Kabel motoru zapojte do napájecího zdroje a zdroj do zásuvky 230 V.
3. Do krytu motoru vložte baterii 9 V (není součástí). Slouží k nouzovému spuštění do roviny při výpadku proudu.
4. Zapojte ovladač s kabelem a zkuste všechny polohy bez matrace.

Ovladač

1	podhlavník nahoru
2	podhlavník dolů
3	nožní díl nahoru
4	nožní díl dolů
5	oba díly do roviny

Díl se pohybuje, dokud tlačítko držíte. Po puštění tlačítka se zastaví v dané poloze.

Nouzové spuštění

Při výpadku proudu stiskněte tlačítko 5: baterie 9 V spustí oba díly do roviny. Baterii vyměňte jednou za rok.

Technické údaje

Napájení	230 V~ / 50 Hz, zdroj 29 V DC
Příkon v pohotovosti	méně než 0,5 W
Motory	2 × 6 000 N

Provozní cyklus	nejvýš 2 minuty chodu, pak 18 minut klidu
Krytí	IP20, jen do suchých vnitřních prostor
Nosnost	130 kg

Likvidace

Motor, zdroj a ovladač patří do elektroodpadu, baterii odevzdejte na sběrném místě baterií.

Výrobce

Dream Sleep (ukázkový výrobce). Vzor dokumentu: ukazuje, jak může e-shop k produktu přiložit soubor ke stažení. Výrobce je ukázkový, údaje jsou jen pro předvedení.