Bezpečnostní informace

Stropní ventilátor BREEZE se světlem

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE – USCHOVEJTE

! Ventilátor smí připojit k elektrické síti jen osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před montáží vypněte jistič.

! Ventilátor se upevňuje jen do nosného stropu (beton, trám) přiloženým držákem. Nepoužívejte háček svítidla ze sádrokartonu.

! Lopatky musí být nejméně 2,3 m nad podlahou. Nedotýkejte se lopatek za chodu a nic do nich nevkládejte.

! Pokud ventilátor při chodu kmitá nebo klepe, vypněte ho a zkontrolujte upevnění lopatek a držáku.

Technické údaje

Průměr lopatek	146 cm, 4 lopatky
Výška	52 cm se zkrácenou tyčí
Napájení	220–240 V~, 50 Hz
Motor	stejnosměrný (DC), 35 W, 3 rychlosti, zpětný chod (léto/zima)
Světlo	LED 18 W, 1 600 lm, 3 000 K, matný difuzor
Ovládání	dálkový ovladač (baterie 2 × AAA)
Krytí	IP20, jen do suchých vnitřních prostor
Barva	matná černá, kartáčovaný kov

Používání a údržba

- Lopatky a difuzor otírejte suchým hadříkem jen při vypnutém ventilátoru a vypnutém jističi.
- Jednou za rok zkontrolujte dotažení šroubů lopatek a držáku.
- V létě se lopatky točí proti směru hodinových ručiček (chladí), v zimě po směru (rozhání teplý vzduch od stropu).

Likvidace

Ventilátor a ovladač patří do elektroodpadu, baterie odevzdejte na sběrném místě baterií.

Výrobce

Lux Home (ukázkový výrobce). Údaje o výrobci a hlavní varování má e-shop uvést i jako text na stránce produktu; PDF je doplněk. Vzor dokumentu: ukazuje, jak může e-shop k produktu přiložit soubor ke stažení. Výrobce je ukázkový, údaje jsou jen pro předvedení.